４ＭＶ
ＦＯＵＲ　ＭＩＸ　ＶＯＬＵＭＥ 取扱説明書

この度は、ＨＵＶＯ製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。
製品の性能を十分発揮させ末永くお使いいただくため、御使用になる前に
この取扱説明書を必ずお読みになってください。

各部名称／機能



①ACアダプタジャック:	ACアダプタ（DC9V　センターマイナス）を接続します
②IN:	楽器を接続します。
③THR:	INで接続した音源の音をスルーして出します
④OUT1:	本機のアウトです。
⑤OUT2:	本機のアウトです。
⑥EFFECT1　SEND:	1台目のエフェクターへのアウトです。
⑦EFFECT1　RETURN:	1台目のエフェクターからのインです。
⑧EFFECT2　SEND:	2台目のエフェクターへのアウトです。
⑨EFFECT2　RETURN:	2台目のエフェクターからのインです。
⑩EFFECT3　SEND:	3台目のエフェクターへのアウトです。
⑪EFFECT3　RETURN:	3台目のエフェクターからのインです。
⑫DIRECT　LEVEL:	INで接続した音源の音量を調整するボリュームです。
⑬EFFECT1　LEVEL:	1台目のエフェクターの音量を調整するボリュームです。
⑭EFFECT2　LEVEL:	2台目のエフェクターの音量を調整するボリュームです。
⑮EFFECT3　LEVEL　:	3台目のエフェクターの音量を調整するボリュームです。
⑯OUTPUT　LEVEL:	本機の出力音量を調整するボリュームです。
⑰BYPASS SW:	本機のON／OFFスイッチです。
⑱BYPASS　インジケータ:	バイパス時点灯します。
⑲MUTE:	本機のアウトをミュートするスイッチです。
⑳MUTE　インジケータ:	ミュート時点灯します。
バッテリーボックス（背面）	バッテリー（006P）を接続します

スペック

電源:	DC9V　009P1個　ACアダプター（別売り）
コントロール:	DIRECT　LEVEL　／　EFFECT1　LEVEL　／　EFFECT2　LEVEL　／　EFFECT3　LEVEL
	OUTPUT　LEVEL　／　MUTE　ON･OFF　／　BYPASS　ON･OFF
端子:	IN･THR　／　EFFECTER1　SEND･RETRUN　／　EFFECTER2　SEND･RETRUN
	EFFECTER3　SEND･RETRUN　／　OUT　1･2
入力インピーダンス	1MΩ
出力インピーダンス	150Ω
外形寸法:	160（W）×125（D）×70．5（H）mm(ゴム足含む)
重量:	0．7kg
付属品:	取扱説明書　保証書

*規格及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。

株式会社ヒューヴォ　HUVO Co.,Ltd
〒113-0022 東京都文京区千駄木4-1-16

TEL:03-3824-3088 FAX:03-5834-8832
http://www.huvo.jp　　E-mail:info@huvo.jp